

REINITIALISATION DU CHAUFFE-EAU

Lorsque le chauffe-eau se met en sécurité, nous vous conseillons de réinitialiser le limiteur de température.

Afin d'avoir accès au limiteur, soulever le capot, enlever les vis sur les deux pattes du limiteur, puis le retourner afin de pouvoir appuyer.

Réinitialisation limiteur de température

- Le limiteur de température coupe le courant électrique si le chauffe-eau surchauffe ou si le thermostat est endommagé. Il faudra dans ce cas procéder à la réinitialisation manuelle. Les boutons de réinitialisation sont situés comme indiqué ci-dessous.

- Les personnes non qualifiées ne sont pas autorisées à démonter le limiteur de température pour le réinitialiser.

Boutons de réinitialisation

